

取り付けマニュアル




78L10100201A

取り付け マニュアル

**注意**


- 安全に使用いただくために、設置前に本マニュアルに記載された手順をよく確認ください。本マニュアルはいつでも参照できるように大切に保管してください。
- 不適切な取り付け/取り扱いにより発生した設備の損害及び人員の傷害に対しては、当社は一切の法的責任を負いません。
- 本壁掛けブラケットは取り付け及び取り外しが容易に出来るよう設計されております。人為的或は地震・台風などの自然災害によって発生した設備の損害及び人員の傷害に対しては、当社は一切の法的責任を負いません。
- ディスプレイパネル壁掛けブラケット取り付けは必ず専門の業者に依頼してください。
- 重い物品の落下による人員或は物品の損傷を避ける為、本製品の取り付け/取り外しは少なくとも二人で行う必要があります。
- 取り付け前に壁掛け所の周囲環境をまず確認ください。
  - 高温、多湿、又は水のかかる場所を避ける。
  - エアコンの送気口付近、又は換気装置のある場所を避ける。
  - 垂直な場所のみ取り付けし、傾斜面への取り付けは避ける。
  - 振動及び衝撃を受ける場所には取り付けない。
  - 強い光が直射する場所には取り付けない。強い光は使用者がディスプレイパネルを視る時に目の疲労を招きます。
- 透気を良くする為にパネルディスプレイ周辺は充分なスペースを確保してください。
- 安全を確保し、いかなる事故も避ける為、取り付け時の壁内部構造を確認し、耐久性のじょうぶな場所に取り付ける。
- 壁面はディスプレイパネル及び壁掛けブラケットの総重量の4倍以上を支持でき、且つ地震及び外部からの振動に耐える強度を確保することが必要です。
- ご自分で部品を変更したり破損した部品を使用しないでください。問題がある時は、お買い求めになった販売店に問合せください。
- ネジを締め付けてくださいネジの破断やネジ山の損傷を生じない為に、過大なトルクでネジを締め付けしないでください。
- 本壁掛けブラケットが支持できるパネルディスプレイの重量は25kg(55lbs.)以下です。
- ディスプレイパネル及び壁掛けブラケットを取り外した後は、壁面にネジ及びワッシャーが残ることがあります。また、長期使用後には壁面にこびりつきが発生する場合があります。
- 壁の種類及び壁掛け取り付け施工の品質は当社の責任範囲内ではないので、本製品の保証範囲は壁掛けブラケット本体に限り、本製品の保証期間は5年とします。

外観および寸法(単位:ミリメートル)




梱包部品及びアクセサリ

A



B




C



D




E




# 取付けステップ

ステップ  
1

コンクリート壁




木造壁



ステップ  
2

テレビディスプレイブラケットをディスプレイパネル背面ケースに固定します



ステップ  
3

ディスプレイパネルを壁の上の壁掛けブラケットに設置します

