

保証規定

- ◆取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、無償にて修理、または良品交換いたします。
- ◆修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店、または弊社までご依頼ください。
- ◆修理は原則センドバック方式となります。送料はお客様の負担にて発送願います。
- ◆次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
 - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
 - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
 - ・接続している他の機器に起因する障害
- ◆保証期間は、お買上げ日より1年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

アフターサービスについて

お問い合わせは下記にお願いします。

株式会社サードウェーブ
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F
Tel: 052-563-3160
Email: kirikaeki@twave.co.jp

製品保証書

製造番号 (本体裏面)	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買上げ店	



取扱説明書

USB2.0 延長器

USB2-EX60

送信機・受信機セット

はじめに

- この度は、USB2.0延長器「USB2-EX60」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管してください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
 - ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 - ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
 - ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
 - ・機器のデザインおよび仕様については、予告なく変更することがあります。
 - ・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

- ・USB2.0の信号をCAT5e/6ケーブルを介して接続し、最大60mまで延長できます。
- ・プラグアンドプレイ
ソフトウェアやドライバーのインストールは不要
- ・主要なPC、OS環境をサポート (Windows7以上、MacOSX以上、Linux など)

同梱品

以下のアイテムが揃っているかご確認ください。
万が一、欠品または破損があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

- ・本体 (送信機・受信機) 一式
- ・電源アダプター 一式
- ・取扱説明書 (本書) 一式
- ・保証書 (本書に含む) 一式


使用上の注意

- ◆ 次のような場所での使用・設置はおやめください。
 - ・異常な高温になる場所
 - ・直射日光の当たる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・強力な磁気のある場所
 - ・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所
- ◆ 同梱の電源アダプターは本製品専用です。他の電気機器では使用できません。

接続と設定

1. 送信機と受信機をCAT5e/6ケーブルを使って接続する
2. 受信機と接続する周辺機器をUSBケーブルで接続する
3. ACアダプターを受信機に接続する
4. 送信機のUSBケーブルをPCのUSBポートに接続する

接続図



製品仕様

型番		USB2-EX60	
		ローカルユニット (送信機)	リモートユニット (受信機)
メーカー		ハイパーツールズ	
コネクタ	USB	USBタイプAオス × 1 (30cmケーブル)	USBタイプAメス × 1
	ユニットからユニットへ	RJ45 (8極8芯)	
	電源	—	電源ジャック × 1
最大延長距離		60m (CAT5e/6ケーブル)	
電源入力		バスパワー	セルフパワー
電源仕様		—	5V, 2A
ケース材料		プラスチック	
重量		60g	41g
サイズ (W×H×D)		74×47×23 mm	
無償保証期間		1年	